



Quick Guide

Guida Rapida - Guide Rapide - Kurzanleitung



 **Quick Guide**

 **Guida Rapida**

 **Guide Rapide**

 **Kurzanleitung**

The LINK Wi-Fi Smarthome Hub

1Control LINK is a Wi-Fi accessory that enables remote opening, with Alexa / Google Home / Siri Shortcuts voice commands and with Apple CarPlay / Google Android Auto.

Before proceeding with the installation, check that you have already downloaded the “1Control” app and that you have configured your SOLO, DORY or LOCO device.



L'Hub Smarthome Wi-Fi LINK

1Control LINK è un accessorio Wi-Fi che abilita l'apertura a distanza, con comandi vocali Alexa / Google Home / Siri Shortcuts e con Apple CarPlay / Google Android Auto.

Prima di procedere nell'installazione verifica di aver già scaricato l'app "1Control" e di aver configurato il tuo dispositivo SOLO, DORY o LOCO.

Le hub Smarthome Wi-Fi LINK

1Control LINK est un accessoire Wi-Fi qui permet l'ouverture à distance, avec les commandes vocales Alexa / Google Home / Siri Shortcuts et avec Apple CarPlay / Google Android Auto.

Avant de procéder à l'installation, vérifiez que vous avez déjà téléchargé l'application "1Control" et que vous avez configuré votre appareil SOLO, DORY ou LOCO.

Der LINK Wi-Fi Smarthome Hub


1Control LINK ist ein Wi-Fi-Zubehör, das das Öffnen aus der Ferne, mit Sprachbefehlen von Alexa / Google Home / Siri Shortcuts und mit Apple CarPlay / Google Android Auto ermöglicht.

Bevor Sie mit der Installation fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie die "1Control"-App bereits heruntergeladen haben und, dass Sie Ihr SOLO-, DORY- oder LOCO-Gerät konfiguriert haben.

1. Connect the antenna and power your LINK

Connect the antenna you find in the package to your LINK. Screw it gently, you don't need to apply force.

Connect the supplied USB cable and charger. LINK turns on when power is connected, there are no power switches.



1. Collega l'antenna e alimenta il tuo LINK

Collega l'antenna che trovi nella confezione al tuo LINK. Avvitala delicatamente, non è necessario applicare molta forza.

Collega cavo e caricatore USB in dotazione. LINK si accende collegando l'alimentazione, non ci sono interruttori di accensione.

1. Connectez l'antenne et alimentez votre LINK

Connectez l'antenne que vous trouverez dans l'emballage à votre LINK. Tournez-la doucement, vous n'avez pas besoin d'appliquer beaucoup de force.

Connectez le câble USB et le chargeur fournis. LINK s'allume lorsque l'alimentation est connectée, il n'y a pas d'interrupteur d'alimentation.

1. Verbinden Sie die Antenne und laden Sie Ihren LINK


Verbinden Sie die Antenne, die Sie im Paket für Ihren LINK finden. Schrauben Sie diese vorsichtig an; Sie müssen keine Kraft anwenden.

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel und das Ladegerät. Der LINK schaltet sich ein, wenn der Strom angeschlossen ist; es gibt keinen Netzschalter.

2. Place your LINK correctly

Correct positioning is essential for optimal operation of 1Control LINK.

1Control LINK must be within the range of your Wi-Fi network and must be within 20-30 meters from the device you want to control (SOLO, DORY or LOCO).



Attention

Any obstacles, such as walls or wire mesh, can significantly reduce the maximum distance between 1Control LINK and the device to be controlled.

2. Posiziona correttamente il tuo LINK

Per un funzionamento ottimale di 1Control LINK è fondamentale un corretto posizionamento. 1Control LINK deve trovarsi nel raggio della tua rete Wi-Fi e deve trovarsi entro 20-30 metri dal dispositivo che vuoi controllare (SOLO, DORY o LOCO).

Attenzione: eventuali ostacoli, come muri o reti metalliche, possono ridurre significativamente la distanza massima tra 1Control LINK e il dispositivo da controllare.

2. Positionnez correctement votre LINK

Un positionnement correct est essentiel pour un fonctionnement optimal du 1Control LINK. 1Control LINK doit être à portée de votre réseau Wi-Fi et doit se trouver à moins de 20-30 mètres de l'appareil que vous souhaitez contrôler (SOLO, DORY ou LOCO).


Attention: tout obstacle, tel que des murs ou des treillis métalliques, peut réduire considérablement la distance maximale entre 1Control LINK et l'appareil à contrôler.

2. Platzieren Sie Ihren LINK korrekt

Die korrekte Positionierung ist wesentlich für den optimalen Betrieb des 1Control-LINK. Der 1Control-LINK muss sich innerhalb der Reichweite Ihres WLAN-Netzwerkes und innerhalb von 20-30 Metern von dem Gerät befinden, das Sie steuern möchten (SOLO, DORY oder LOCO).

Achtung: Hindernisse, wie z.B. Wände/Mauern oder Drahtgeflechte, können den maximalen Abstand zwischen dem 1Control-LINK und dem zu steuernden Gerät wesentlich reduzieren.

Examples of positioning



1Control SOLO placed near the gate and 1Control LINK placed in the house on the window closest to the gate. This solution allows you to open the gate both using Bluetooth and using Wi-Fi.



1Control SOLO and 1Control LINK both placed in the house on the window closest to the gate. In this way, taking advantage of the operating range of the remote control copied into your SOLO, it is possible to cover a greater distance and open through the Wi-Fi.

Esempi di posizionamento

A) 1Control SOLO posizionato vicino al cancello e 1Control LINK posizionato in casa sulla finestra più vicina al cancello. Con questo posizionamento puoi aprire il cancello sia utilizzando il Bluetooth sia utilizzando il Wi-Fi.

B) 1Control SOLO e 1Control LINK entrambi posizionati in casa sulla finestra più vicina al cancello. In questo modo, sfruttando il raggio di funzionamento del telecomando copiato sul tuo SOLO, è possibile coprire una distanza maggiore e aprire utilizzando il Wi-Fi.

Exemples de positionnement

A) 1Control SOLO positionné près du portail et 1Control LINK positionné dans la maison sur la fenêtre la plus proche du portail. Avec ce positionnement, vous pouvez ouvrir la porte à la fois en utilisant le Bluetooth et en utilisant le Wi-Fi.

B) 1Control SOLO et 1Control LINK tous deux positionnés dans la maison sur la fenêtre la plus proche du portail. De cette façon, en profitant de la plage de fonctionnement de la télécommande copiée sur votre SOLO, il est possible de couvrir une plus grande distance et d'ouvrir en Wi-Fi.


Beispiele für die Positionierung

A) 1Control-SOLO platziert in der Nähe des Tores und 1Control-Link platziert im Haus, am Fenster, das dem Tor am nächsten liegt. Diese Lösung ermöglicht Ihnen, das Tor sowohl mit Bluetooth als auch mit WLAN zu öffnen.

B) 1Control-SOLO und 1Control-LINK beide im Haus, an dem Fenster, das dem Tor am nächsten liegt, platziert. Auf diese Weise können Sie, indem Sie die Reichweite der auf Ihrem SOLO integrierten Fernbedienung nutzen, eine größere Entfernung abdecken und Ihr Tor über die WLAN-Verbindung öffnen.

3. Add LINK to your app and set a security PIN code

Open the “1Control” app and select “Manage your devices” in the settings. Select your LINK from the list, follow the wizard and set an 8-digit PIN code to protect it.



3. Aggiungi LINK alla tua app e imposta un codice PIN di sicurezza

Apri l'app "1Control" e nelle impostazioni seleziona la voce "Gestisci i tuoi dispositivi". Seleziona il tuo LINK dall'elenco, segui la procedura guidata e imposta un codice PIN di 8 cifre per proteggerlo.

3. Ajoutez LINK à votre application et définissez un code PIN de sécurité

Ouvrez l'application "1Control" et sélectionnez "Gérer vos appareils" dans les paramètres. Sélectionnez votre LINK dans la liste, suivez l'assistant et définissez un code PIN à 8 chiffres pour le protéger.

3. Fügen Sie den LINK zu Ihrer App hinzu und richten Sie einen Sicherheits-PIN-Code ein

Öffnen Sie die "1Control"-App und wählen Sie "Ihre Geräte verwalten" in den Einstellungen. Wählen Sie Ihren LINK in der Liste aus, folgen Sie dem Assistenten und richten Sie einen 8-stelligen PIN-Code zum Schutz ein.

4. Connect your LINK to Wi-Fi

Continue through the wizard and connect your LINK to the home Wi-Fi, indicating the name and password of the network.



4. Connetti il tuo LINK alla Wi-Fi

Proseguì nella procedura guidata e connetti il tuo LINK alla Wi-Fi di casa, indicando il nome e la password della rete.

4. Connectez votre LINK au Wi-Fi


Continuez dans l'assistant et connectez votre LINK au Wi-Fi domestique, en indiquant le nom et le mot de passe du réseau.

4. Verbinden Sie Ihren LINK mit WLAN

Fahren Sie mit dem Assistenten fort und verbinden Sie Ihren LINK mit dem WLAN zuhause und geben Sie den Namen und das Passwort des Netzwerks an.

5. Connect LINK to your 1Control devices

Connect your LINK to your SOLO or DORY devices by entering their security PIN code, the app will guide you through all the steps. 1Control LINK must be within range of your Wi-Fi network and must be within 20-30 meters of the device you want to control (SOLO, DORY or LOCO).



Attention

If the procedure fails, try to reduce the distance between your LINK and the devices to be controlled. Any obstacles, such as walls or wire mesh, can significantly reduce the distance between the 1Control LINK and the devices to be controlled.

5. Collega LINK ai tuoi dispositivi 1Control

Collega il tuo LINK ai tuoi dispositivi SOLO o DORY inserendo il loro codice PIN di sicurezza, l'app ti guiderà in tutti i passaggi. 1Control LINK deve trovarsi nel raggio della tua rete Wi-Fi e deve trovarsi entro 20-30 metri dal dispositivo che vuoi controllare (SOLO, DORY o LOCO).

Attenzione: se la procedura fallisce prova a ridurre la distanza tra il tuo LINK e i dispositivi da controllare. Eventuali ostacoli, come muri o reti metalliche, possono ridurre significativamente la distanza tra 1Control LINK e i dispositivi da controllare.

5. Connectez LINK à vos appareils 1Control

Connectez votre LINK à vos appareils SOLO ou DORY en entrant leur code PIN de sécurité, l'application vous guidera dans toutes les étapes. 1Control LINK doit être à portée de votre réseau Wi-Fi et doit se trouver à moins de 20-30 mètres de l'appareil que vous souhaitez contrôler (SOLO, DORY ou LOCO).

Attention: si la procédure échoue, essayez de réduire la distance entre votre LINK et les appareils à contrôler. Tous les obstacles, tels que les murs ou les treillis métalliques, peuvent réduire considérablement la distance entre 1Control LINK et les appareils à contrôler.


5. LINK mit Ihren 1Control-Geräten verbinden

Verbinden Sie Ihren LINK mit Ihren SOLO- oder DORY-Geräten, indem Sie deren PIN-Code eingeben. Die App leitet Sie durch alle Schritte. Der 1Control-LINK muss sich innerhalb Ihrer WLAN-Netzwerkreichweite und innerhalb von 20-30 Metern von dem Gerät befinden, das Sie steuern möchten (SOLO, DORY oder LOCO).

Achtung: Falls das Verfahren fehlschlägt, versuchen Sie, den Abstand zwischen Ihrem LINK und den zu steuernden Geräten zu reduzieren. Hindernisse, wie z.B. Wände/Mauern oder Drahtgeflechte, können den maximalen Abstand zwischen dem 1Control-LINK und den zu steuernden Geräten wesentlich verringern.

6. Open remotely with your LINK

Now you can also open remotely using your LINK. On the main screen of the app, you can switch views to open nearby or remotely by clicking on the icon at the top right. The circular button opens only nearby, the slider opens remotely, wherever you are.



6. Apri da remoto con il tuo LINK

Da questo momento puoi aprire anche da remoto utilizzando il tuo LINK. Nella schermata principale dell'app, puoi cambiare visualizzazione per aprire in prossimità o da remoto cliccando sull'icona in alto a destra. Il pulsante circolare apre solo in prossimità, il cursore a scorrimento apre da remoto, ovunque ti trovi.

6. Ouvrez à distance avec votre LINK

À partir de ce moment, vous pouvez également ouvrir à distance à l'aide de votre LINK. Sur l'écran principal de l'application, vous pouvez changer la vue pour ouvrir à proximité ou à distance en cliquant sur l'icône en haut à droite. Le bouton circulaire ouvre uniquement à proximité, le curseur ouvre à distance, où que vous soyez.


6. Fernöffnung mit Ihrem LINK

Nun können Sie mit Ihrem Link auch aus der Ferne öffnen. Auf dem Hauptbildschirm der App können Sie die Anzeigen so umschalten, dass Sie in der Nähe oder aus der Ferne öffnen, indem Sie oben rechts auf das Symbol klicken. Die runde Taste öffnet nur in der Nähe, der Schieber öffnet aus der Ferne, egal wo Sie sind.

7. Share remote access

Once you have connected a SOLO, DORY or LOCO device to your LINK, by creating a new share you can decide whether to enable the user to access also remotely or not.

Or just share the PIN code of your LINK with friends and family, to allow them unlimited access also remotely.



7. Condividi l'accesso remoto

Una volta che hai collegato un dispositivo SOLO, DORY o LOCO al tuo LINK, creando una nuova condivisione puoi decidere se abilitare l'utente all'accesso anche da remoto o meno.

Oppure condividi semplicemente il codice PIN del tuo LINK con amici e familiari, per permettere loro un accesso illimitato anche da remoto.

7. Partagez l'accès à distance

Une fois que vous avez connecté un appareil SOLO, DORY ou LOCO à votre LINK, en créant un nouveau partage, vous pouvez décider d'autoriser ou non l'utilisateur à y accéder même à distance.

Ou partagez simplement le code PIN de votre LINK avec vos amis et votre famille, pour leur permettre un accès illimité, même à distance.

7. Fernzugriff freischalten


Nachdem Sie ein SOLO-, DORY- oder LOCO-Gerät mit Ihrem LINK verbunden haben, können Sie entscheiden, ob Sie dem Benutzer den Fernzugriff ermöglichen möchten oder nicht, indem Sie eine neue Freigabe erstellen.

Oder teilen Sie einfach den PIN-Code Ihres LINKS mit Freunden und Familie, um ihnen auch aus der Ferne uneingeschränkter Zugriff zu ermöglichen.

8. Enable voice commands

Connect your LINK to Amazon Alexa, Google Home and Siri Shortcuts and manage everything via voice commands.

In the app, select the “Integrations” menu and follow the specific guide for the voice control device you prefer.



8. Abilita i comandi vocali

Collega il tuo LINK ad Amazon Alexa, Google Home e Siri Shortcuts e gestisci tutto tramite comandi vocali.

Nell'app seleziona il menu "Integrazioni" e segui la guida specifica per il dispositivo di controllo vocale che preferisci.

8. Activez les commandes vocales

Connectez votre LINK à Amazon Alexa, Google Home et aux raccourcis Siri et gérez tout avec les commandes vocales.

Dans l'application, sélectionnez le menu «Intégrations» et suivez le guide spécifique pour l'appareil de commande vocale que vous préférez.

8. Sprachbefehle aktivieren

Verbinden Sie Ihren LINK mit Amazon Alexa, Google Home und Siri Kurzbefehle und verwalten Sie alles über Sprachbefehle.

Wählen Sie in der App das Menü "Integrationen" aus und befolgen Sie die spezifische Anleitung für das Sprachsteuerungsgerät, das Sie bevorzugen.

9. Open directly from the car screen

If your car is equipped with Apple CarPlay or Android Auto infotainment, the 1Control app will automatically appear on the screen.

Just tap on the desired access to open.



9. Apri direttamente dallo schermo dell'auto

Se la tua auto è dotata di un infotainment Apple CarPlay o Android Auto in automatico l'app 1Control apparirà sullo schermo.

Basterà un tap sull'accesso desiderato per aprire.

9. Ouvrez directement depuis l'écran de la voiture

Si votre voiture est équipée de l'infodivertissement Apple CarPlay ou Android Auto, l'application 1Control apparaîtra automatiquement à l'écran.

Appuyez simplement sur l'accès souhaité pour l'ouvrir.

9. Direkt über den Autobildschirm öffnen

Wenn Ihr Auto mit Apple CarPlay oder Android Auto Infotainment ausgestattet ist, erscheint die 1Control-App automatisch auf dem Bildschirm.

Zum Öffnen tippen Sie einfach auf den gewünschten Zugang.

 Common problems


 Problemi comuni

 Problèmes communs

 Häufige Probleme

LINK does not connect to my Wi-Fi network

Make sure your LINK is within range of your network, verify that your network operates at 2.4GHz and verify that you enter the correct name and password to connect.



LINK non si connette alla mia rete Wi-Fi

Assicurati che il tuo LINK si trovi nel raggio di copertura della tua rete, verifica che la tua rete operi a 2.4GHz e verifica di inserire correttamente il nome e la password per collegarsi.

LINK ne se connecte pas à mon réseau Wi-Fi


Assurez-vous que votre LINK est à portée de votre réseau, vérifiez que votre réseau fonctionne à 2,4 GHz et vérifiez que vous entrez le nom et le mot de passe corrects pour vous connecter.

LINK verbindet sich nicht mit meinem WLAN-Netzwerk

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr LINK innerhalb Ihrer Netzwerkreichweite befindet, prüfen Sie, dass Ihr Netzwerk bei 2,4GHz arbeitet und prüfen Sie, dass Sie den korrekten Namen und das korrekte Passwort für die Verbindung eingegeben haben.

LINK does not connect to my device

Make sure your LINK is within 20-30 meters of your SOLO, DORY or LOCO device. Try to reduce the distance if it still doesn't work or choose the positioning B) indicated on page 10 of this guide.



Attention

LINK is not compatible with 1st Generation SOLO devices.

LINK non si collega al mio dispositivo

Assicurati che il tuo LINK si trovi entro 20-30 metri di distanza dal tuo dispositivo SOLO, DORY o LOCO. Prova a ridurre la distanza se ancora non funziona o scegli il posizionamento B) indicato a pagina 10 di questa guida.

Attenzione: LINK non è compatibile con i dispositivi SOLO di prima Generazione.

LINK ne se connecte pas à mon appareil

Assurez-vous que votre LINK est à moins de 20-30 mètres de votre appareil SOLO, DORY ou LOCO. Essayez de réduire la distance si cela ne fonctionne toujours pas ou choisissez le positionnement B) indiquée à la page 10 de ce guide.

Attention: LINK n'est pas compatible avec les appareils SOLO de première génération.

LINK verbindet sich nicht mit meinem Gerät


Stellen Sie sicher, dass sich Ihr LINK innerhalb 20-30 Metern von Ihrem SOLO-, DORY- oder LOCO-Gerät befindet. Versuchen Sie, den Abstand zu reduzieren, wenn es immer noch nicht funktioniert, oder wählen Sie die Positionierung B), angegeben auf Seite 8 dieser Anleitung.

Achtung: LINK ist nicht mit SOLO-Geräten der ersten Generation kompatibel.

I can't open remotely

Ensure that the LINK Wi-Fi Hub is installed correctly, connected to power, and connected to your Wi-Fi network.

Finally, make sure you have selected the remote opening display with the slide cursor (see point 6 of this guide).



Non riesco ad aprire a distanza

Assicurati che l'Hub Wi-Fi LINK sia installato correttamente, collegato all'alimentazione e connesso alla tua rete Wi-Fi.

Infine verifica di aver selezionato la visualizzazione per l'apertura da remoto con cursore a scorrimento (vedi punto 6 di questa guida).

Je n'arrive pas à ouvrir à distance

Assurez-vous que le Hub Wi-Fi LINK est correctement installé, connecté à l'alimentation et connecté à votre réseau Wi-Fi.

Vérifiez enfin que vous avez sélectionné la vue d'ouverture à distance avec curseur de défilement (voir point 6 de ce guide).

Ich kann nicht aus der Ferne öffnen

Stellen Sie sicher, dass der LINK Wi-Fi-Hub korrekt installiert ist, an Strom angeschlossen ist und mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.

Überprüfen Sie abschließend, ob Sie die Fernöffnungsanzeige mit dem Scrollcursor ausgewählt haben (siehe Punkt 6 dieser Anleitung).

Complete guide and safety / compliance information

1 - DIRECTIONS FOR USE

Description

1Control LINK is an electronic device that allows you to control 1Control SOLO or 1Control DORY devices. 1Control LINK communicates with 1Control SOLO or 1Control DORY using the Bluetooth LE 4 protocol. 1Control LINK connects to the Internet through a 2.4 GHz Wi-Fi network or via RJ45 LAN network cable.

Operating distance

The maximum distance between 1Control LINK and 1Control SOLO or 1Control DORY varies according to environmental conditions. Typically this distance is between 15 and 30 meters.

To maximize the range of 1Control LINK, it is best to place it at least 1 meter from the ground and in a place where there are no obstacles between 1Control LINK and 1Control SOLO or 1Control DORY. Reinforced concrete walls or metal boxes can weaken or block the 1Control LINK signal.

Examples of positioning:



A) 1Control SOLO placed near the gate and 1Control LINK placed in the house on the window closest to the gate. This solution allows you to open the gate both using Bluetooth and using Wi-Fi.



B) 1Control SOLO and 1Control LINK both placed in the house on the window closest to the gate. In this way, taking advantage of the operating range of the remote control copied into your SOLO, it is possible to cover a greater distance and open through the Wi-Fi.

Operating conditions

1Control LINK must be placed in a place sheltered from atmospheric agents.

Security

When using 1Control LINK for the first time, an 8-digit numeric PIN code must be set. This PIN must be kept secret. Owners of the PIN code are considered administrators of the device. It is possible to reset the PIN code by carrying out a factory reset of LINK.

The administrator of LINK device can invite other users to use an automation connected through a 1Control SOLO or 1Control DORY, without providing them with the PIN code, just using the sharing features offered by the app. The communication between 1Control LINK and 1Control SOLO or 1Control DORY is protected by latest

generation security algorithms based on public keys and symmetric end-to-end encryption with ephemeral keys. Communication between 1Control LINK and a smartphone uses security algorithms for a secure and encrypted Internet connection.

Power supply

1Control LINK is powered by a 5V USB power supply (already included in the package).

Data and limitations

LINK can control 5 SOLO or DORY devices and can be used by multiple people / smartphones.

App

The "1Control" App is free and can be downloaded from the Stores for iPhone and Android.

It is compatible with the following systems:

- Smartphone iPhone 4S or later with iOS 9 or later
- Smartphone Android with 4.3 system or later and Bluetooth LE 4

"1Control" app is able to manage many 1Control devices at the same time.

First installation

1. Check that you have already downloaded the "1Control" app and that you have configured a SOLO or DORY device
2. Connect the antenna and the supplied power cable to 1Control LINK
3. Place 1Control LINK in a place where there is Wi-Fi network coverage and at a distance of less than 20-30 meters from the 1Control SOLO or 1Control DORY device you want to control
4. Connect with the "1Control" app to 1Control LINK and set a secret PIN code
5. Connect the 1Control LINK device to the desired Wi-Fi network or via network cable
6. Pair a 1Control SOLO or 1Control DORY device to 1Control LINK

Shares

Device administrators can share an access with 1Control LINK through the "1Control" app.

All users who wish to receive a share must register via the app by entering their phone number. NB: it is not possible to use the same phone number to register from different smartphones.

The administrator can share an access to a user by indicating his phone number. It is possible to set time constraints (start and end date, days of the week, hours of the day) to shares.

To share an access it is not necessary to be near the device, this operation can also be performed remotely.

Factory reset

You can completely delete all data stored on the LINK by restoring it to factory conditions. To reset, press and hold the reset button on the device for more than 10 seconds. Restoring the device causes the loss of all saved data.

After sales service

In case of problems contact us from the website www.1control.eu/contact-us

Package contents

- 1 LINK device
- 1 Bluetooth 4 LE / Wi-Fi antenna
- 1 5V USB power supply
- 1 USB / micro-USB power cable

Radio frequencies

Bluetooth: Freq. 2402~2480 MHz, Max. power 4.54 dBm

WLAN: Freq. 2412~2472MHz - 2422~2462MHz, Max. power 13.63 dBm

Other details

Dimensions: 57 x 57 x 25mm

Weight (antenna included): 60g

2 - SAFETY MEASURES**Interference**

Electromagnetic interference can lead to sub-optimal performance of any wireless device, including 1Control LINK.

Wi-Fi

Compliance with European CE ROHS certificates (Directive 2014/53 / EU)

Transmission powers:

+ 20dBm @802.11b

+ 14dBm @802.11n

Transformer

Compliance with European CE ROHS certificates

Device input: DC5V ~ 1A

Transformer output: DC5V ~ 2A

Accessories

Use only indicated accessories.

Keep the instructions

Please keep all instructions and paper documents included in the packaging for future reference.

3 - SAFE USE

- Do not subject the device to throws, shaking or bashing.
- Do not place the device in a microwave or any other high pressure device.
- Do not use the device in areas containing explosive gas: it may not work or catch fire.
- Do not place the device on high temperature surfaces: it may not work correctly.
- Place the device out of children's reach.
- It is recommended to use only the power supply provided in the package.

1Control LINK is a wireless transmitter. Although it conforms to all applicable norms and regulations and it is CE marked, like any wireless device, 1Control LINK may interfere with some electronic and medical devices: please abide by the applicable regulations.

Do not dismantle or modify the device, it could be damaged and not work correctly.

Do not throw the device into the fire, it could ignite and explode.

Do not weld the connections of the device, it could cause leaks, overheating, explosions or fires.

In the event of the device overheating, changing color or changing shape during use, please stop using it immediately and ask for a substitute device.

In the event of the device leaking or emanating bad odors, move it away from sources of heat so as to avoid the risk of fires or explosions.

4 - LIMITED MANUFACTURER WARRANTY

The obligations of 1Control are limited to the repair or, at its own discretion, substitution of the product or the

defective parts.

The authorized assistance centres are the only ones charged by 1Control in the activity of warranty and assistance.

This warranty does not affect the customer's rights prescribed by law in accordance with the applicable national legislation in force, nor the customer's rights against the retailer arising from the purchase agreement. In the absence of applicable national laws, this warranty is the one and only safeguard for customers and nor 1Control, nor its affiliates or its distributors are responsible for any incidental or indirect damages caused by 1Control products, resulting from breach of the warranty conditions described in this document.

These conditions do not replace the rights prescribed under the applicable Consumer Rights Codes.

Some product models may differ from these guidelines. Verify with your retailer or by visiting the website www.1control.it

Exclusion from other damages

To the maximum extent permitted by applicable law, 1Control and its suppliers, its affiliates and its agents will not be responsible for:

- incidental or consequential damages;
- damages or losses of any nature regarding lost earnings, loss of data, of privacy or of confidential information, inability to utilise entirely or partially the devices Hardware or Software, damages to people or failure to comply with obligations (including, for example, the obligation to act diligently, in good faith and well) or indirect damages, special or moral due to, or correlated in any way to the Software or the devices Hardware. These exclusions are applied in case 1Control, its providers, associates or its agents have been warned of the possibility of such losses or damages have been advised of the possibility of such damages and even if an error occurs, tort (including negligence), strict liability, or so-called product liability, misrepresentation, or other reasons.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for incidental or consequential damages, the limitations or exclusions set forth above may not apply to you.

Elements that void the warranty

This warranty is not applicable and 1Control is not responsible in case the Software or device Hardware are:

- used for commercial purposes including leasing and renting;
- modified or tampered with;
- damaged by unforeseeable events, illicit use, improper use, negligence, indecency, deterioration or other causes not correlated with the device's Hardware or Software;
- damaged during shipments;
- not used according to instructions given in the documentation and instructions manual otherwise;
- it is repaired, modified or altered by an individual different from the authorized 1Control repair centres and in the event of such individuals contributing to possible defects or damages.

This warranty does not limit the consumers rights from the national laws regarding consumer goods. The products life expectancy for which this guarantee is valid is 24 months that commence from the first day of purchase. If this product is used in a professional setting the period is reduced to 12 months. During the guarantee period the national supplier noted alongside this certificate will, at its own costs and within a reasonable timespan, eliminate the malfunctions that are encountered and attributable to production defects. Having taken into consideration the current laws, the found defects from appropriate assistance personnel will be solved via repair or, to 1Control discretion, substitution of the product.

This warranty is valid only in the country in which the product is destined to and it is entirely to the national distributors indicated on the certificate. Some limitations to the assistance services may be due to the absence of specific components in the country.

The following are explicitly not covered by this warranty:

- The manual and/or the container.
- The users content, the downloaded configurations or third party software.
- The costs of sending a product to and from an authorized help center.

- The deterioration due to wear over time including the batteries.
- Damages due to accidental causes or unskillfulness and all the damages caused by any external agent.
- All the damages caused by a non-compliant use described in the manual alongside the product.

Limitations

This warranty is the protection provided to consumers by 1Control through dealer reference and is not intended to restrict the guarantees of the consumer under the legislation of different countries.

The warranty will be recognized exclusively in authorized service centers or at retailers who sell products 1Control.

The terms of warranty may not be extended in any way and shall run only from the date of the first sale of the product to the final consumer as certified by a valid fiscal document.

The defective parts replaced during repairs under warranty are the exclusive property 1Control and cannot be claimed by the consumer in any way.

To the extent permitted by applicable law and in the absence of fraud, no responsibility can be attributed to 1Control for damages for loss of user data caused by any defect covered by the warranty.

The consumer in order to have the device repaired is to always convey the product at his own expense, at the authorized service center, devoid of any lock or security code that limit or prevent the use and repair of the product.

Also excluded from liability are the losses of profit caused by non-use of the product or loss of revenue for any direct, indirect, special or consequential damages caused by the device.

The responsibility of 1Control is always limited to the purchase value of the product and the consumer must always keep copies and safeguard the data and the software present in the phones memory.

For faults which, for the reasons listed above, they were not related to the terms of this warranty the consumer who does not wish to repair will be required to pay the consideration of the budget requested by the service center. 1Control shall in no way be held responsible for this request because it is outside their knowledge and external to the protection warranty.

CAREFUL: this warranty is never valid if the product has experienced any kind of tampering including the removal or deletion of labels.

5 - CORRECT PRODUCT DISPOSAL

Pursuant to "Directive 2002/95 / EC, 2002/96 / EC and 2003/108 / EC on the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as waste disposal", the crossed bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the product at the end of its life cycle must be collected separately from other waste. The separate collection of this appliances end of product life cycle is organized and managed by the manufacturer. The user who wishes to dispose of this equipment must contact the manufacturer and follow the system that it has adopted to allow separate collection of end product. Appropriate collection for the subsequent forwarding of the decommissioned product to recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps prevent negative impact on the environment and health and promotes the reuse and / or recycling of materials making up the device.

Illegal dumping of the product by the owner involves the application of administrative sanctions provided by law.

6 - CONFORMITY

1Control LINK was built in compliance with the technical standards and directives in force on 05.09.2024 and can be consulted at this direct link to the Declaration of Conformity: www.1control.it/conformityLINK
Brescia 05.09.2024, Legal representative, Marco Streparava

For the latest updated information visit 1control.eu/latest-updates

Guida completa e informazioni su sicurezza / conformità

1 - CONSIGLI D'USO

Descrizione

1Control LINK è un dispositivo elettronico che consente di controllare dispositivi 1Control SOLO o 1Control DORY.

1Control LINK comunica con 1Control SOLO o 1Control DORY utilizzando il protocollo Bluetooth LE 4. 1Control LINK si collega ad Internet attraverso una rete Wi-Fi 2.4 GHz oppure mediante cavo di rete LAN RJ45.

Distanza di funzionamento

La distanza massima tra 1Control LINK e 1Control SOLO o 1Control DORY varia in base alle condizioni ambientali. Tipicamente tale distanza è compresa tra 15 e 30 metri.

Per massimizzare la portata di 1Control LINK è bene posizionarlo ad almeno 1 metro da terra e in un posto dove non vi siano ostacoli tra 1Control LINK e 1Control SOLO o 1Control DORY. Muri in cemento armato o scatole metalliche possono indebolire o bloccare il segnale di 1Control LINK.

Esempi di posizionamento:



A) 1Control SOLO posizionato vicino al cancello e 1Control LINK posizionato in casa sulla finestra più vicina al cancello. Con questo posizionamento puoi aprire il cancello sia utilizzando il Bluetooth sia utilizzando il Wi-Fi.



B) 1Control SOLO e 1Control LINK entrambi posizionati in casa sulla finestra più vicina al cancello. In questo modo, sfruttando il raggio di funzionamento del telecomando copiato sul tuo SOLO, è possibile coprire una distanza maggiore e aprire attraverso il Wi-Fi.

Condizioni operative

1Control LINK va posizionato in un luogo riparato dagli agenti atmosferici.

Sicurezza

Al primo utilizzo di 1Control LINK è necessario impostare un codice PIN numerico a 8 cifre. Questo PIN va mantenuto segreto. I possessori del codice PIN sono considerati amministratori del dispositivo. E' possibile reimpostare il codice PIN effettuando un ripristino di fabbrica di LINK.

L'amministratore di LINK può invitare altri utenti ad utilizzare una automazione collegata attraverso un 1Control SOLO o 1Control DORY, senza fornire loro il codice PIN, utilizzando le funzionalità di condivisione offerte dall'app.

La comunicazione tra 1Control LINK e 1Control SOLO / 1Control DORY è protetta da algoritmi di sicurezza

di ultima generazione basati su chiavi pubbliche e cifratura end-to-end simmetrica con chiavi effimere. La comunicazione tra 1Control LINK e uno smartphone utilizza gli algoritmi di sicurezza per una connessione ad Internet protetta e cifrata.

Alimentazione

1Control LINK è alimentato da un alimentatore USB 5V (già incluso nella confezione).

Dati e limitazioni

LINK può controllare 5 dispositivi SOLO o DORY e può essere utilizzato da più persone/smartphone.

App

L'app "1Control" è gratuita ed è scaricabile dagli Store di iPhone e Android.

È compatibile con i seguenti sistemi:

- Smartphone iPhone 4S o superiore con iOS 9 o superiore
- Smartphone Android con sistema 4.3 o superiore e Bluetooth LE 4

L'app "1Control" può gestire e controllare più dispositivi 1Control contemporaneamente.

Prima installazione

1. Scaricare l'app "1Control" dallo store del proprio smartphone
2. Collegarsi con l'app "1Control" al dispositivo 1Control SOLO o 1Control DORY
3. Posizionare 1Control LINK in un luogo dove vi è copertura di rete Wi-Fi e ad una distanza inferiore a 20-30 metri dal dispositivo 1Control SOLO o 1Control DORY che si vuole collegare
4. Collegarsi con l'app "1Control" a 1Control LINK e impostare un codice PIN segreto
5. Collegare il dispositivo LINK alla rete Wi-Fi desiderata o via cavo di rete
6. Associare 1Control SOLO o 1Control DORY a 1Control LINK

Condivisioni

Gli amministratori del dispositivo possono condividere un accesso con 1Control LINK mediante l'app "1Control".

Tutti gli utenti che desiderano ricevere una condivisione devono registrarsi tramite l'app inserendo il proprio numero di telefono. NB: non è possibile utilizzare lo stesso numero di telefono per registrarsi da smartphone diversi.

L'amministratore può condividere un accesso ad un utente indicandone il numero di telefono. È possibile impostare vincoli temporali (data di inizio e fine, giorni della settimana, ore del giorno) alle condivisioni.

Per condividere un accesso non è necessario trovarsi nei pressi del dispositivo, tale operazione può essere effettuata anche da remoto.

Ripristino di fabbrica

È possibile eliminare completamente tutti i dati memorizzati su LINK ripristinandolo alle condizioni di fabbrica. Per effettuare il ripristino premere e tenere premuto per più di 10 secondi il tasto di reset del dispositivo. Il ripristino del dispositivo causa la perdita di tutti i dati salvati.

Servizio post vendita

In caso di problemi contattati dal sito www.1control.eu/contattaci

Contenuto della confezione

- 1 dispositivo LINK
- 1 antenna Bluetooth 4 LE / Wi-Fi
- 1 alimentatore USB 5V
- 1 cavo USB/micro-USB di alimentazione

Radiofrequenze

Bluetooth: Frequenza 2402~2480 MHz, Potenza massima 4,54 dBm

WLAN: Frequenza 2412~2472MHz - 2422~2462MHz, Potenza massima 13,63 dBm

Altri dati

Dimensioni: 57 x 57 x 25mm

Peso (antenna inclusa): 60g

2 - MISURE DI SICUREZZA**Interferenze**

Interferenze elettromagnetiche possono peggiorare le prestazioni di qualunque dispositivo senza fili, incluso 1Control LINK.

Wi-Fi

Conformità alle certifiche europee CE ROHS (Direttiva 2014/53/UE)

Potenze di trasmissione:

+20dBm @802.11b

+14dBm @802.11n

Trasformatore

Conformità alle certifiche europee CE ROHS

Input dispositivo: DC5V ~ 1A

Output trasformatore: DC5V ~ 2A

Accessori

Utilizzare solo accessori indicati.

Conservare le istruzioni

Ricordatevi di conservare le istruzioni ed il materiale cartaceo contenuto nella confezione.

3 - USO SICURO

- Non sottoporre il dispositivo ad urti, scuotimenti o lanci violenti.
 - Non mettere il dispositivo in forni a microonde o qualsiasi altro dispositivo a pressione elevata.
 - Non utilizzare il dispositivo in luoghi contenenti gas esplosivo: potrebbe non funzionare o incendiarsi.
 - Non appoggiare il dispositivo su superfici ad alta temperatura: potrebbe non funzionare o incendiarsi.
 - Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
 - Si consiglia di usare esclusivamente l'alimentatore fornito nella confezione.
- 1Control LINK è un dispositivo wireless. Seppure conforme alle norme vigenti e marchiato CE, come tutti i dispositivi wireless, 1Control LINK potrebbe influenzare il normale funzionamento di alcuni dispositivi elettronici e medici, perciò si prega di rispettare i relativi regolamenti.
- Non smontare o modificare il dispositivo, potrebbe essere dannoso, e non funzionare.
- Non gettare il dispositivo nel fuoco, potrebbe incendiarsi ed esplodere.
- Non saldare i contatti del dispositivo, potrebbe portare a perdite, surriscaldamenti, esplosioni o incendi. Nel caso in cui il dispositivo dovesse surriscaldarsi, cambiare colore o distorcersi durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso e richiederne la sostituzione. Nel caso in cui il dispositivo perda fluido o emani cattivo odore, spostarlo lontano da fonti di calore onde evitare pericolo di incendio o esplosione.

4 - GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

Gli obblighi di 1Control S.r.l. sono limitati alla riparazione o, a sua discrezione, alla sostituzione del prodotto o delle parti difettose. I centri assistenza autorizzati sono gli unici incaricati da 1Control per l'attività di assistenza in garanzia. Questa garanzia non influisce sui diritti del cliente prescritti dalla legge secondo la

legislazione nazionale applicabile in vigore, né sui diritti del cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita. In assenza di legislazione nazionale applicabile, questa garanzia è la sola e unica salvaguardia del cliente e né 1Control, né le sue consociate o i suoi distributori sono responsabili per alcun danno accidentale o indiretto ai prodotti 1Control, derivanti dalla violazione delle condizioni di garanzia sin qui descritte. Queste condizioni non pregiudicano i diritti riconosciuti al Consumatore dal Codice del Consumo. Alcuni prodotti possono differire da queste linee guida. Verificare con il proprio rivenditore oppure visitando il sito web di www.1control.it

Esclusione di altri danni

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, 1Control e i suoi fornitori, le sue consociate e i suoi agenti non saranno responsabili per:

- danni incidentali o consequenziali;
- danni o perdite di qualsiasi natura relative a mancato guadagno, perdita di dati, di privacy o di informazioni confidenziali, incapacità di utilizzare interamente o in parte il dispositivo Hardware o il Software, danni alla persona o mancato rispetto di obblighi (inclusi, a titolo esemplificativo, l'obbligo di diligenza, buona fede e perizia) oppure danni indiretti, speciali o morali derivanti dal, o correlati in qualunque modo, al Software o al Dispositivo Hardware.

Le suddette esclusioni si applicano anche nel caso in cui 1Control o i suoi fornitori, le sue consociate o i suoi agenti siano stati informati della possibilità del verificarsi di tali perdite o danni e anche in caso di errore, colpa (inclusa la negligenza), responsabilità oggettiva o cosiddetta responsabilità prodotto, falsa rappresentazione o altri motivi.

Poiché alcune giurisdizioni non ammettono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per danni incidentali o consequenziali, la limitazione o le esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili all'Utente.

Esclusione dalla copertura

La presente Garanzia Limitata non è applicabile e 1Control non è responsabile ai sensi della presente Garanzia Limitata nel caso in cui il Software o il Dispositivo Hardware:

- sia utilizzato per scopi commerciali, inclusa la locazione o il leasing;
- sia modificato e manomesso;
- sia danneggiato da cause di forza maggiore, uso improprio o illecito, negligenza, incidente, deterioramento, gestione o applicazione errata o da altre cause non correlate ai difetti del Dispositivo Hardware o del Software;
- sia danneggiato durante le spedizioni;
- non sia utilizzato in conformità alla documentazione di accompagnamento e alle istruzioni d'uso oppure
- sia riparato, modificato o alterato da un soggetto diverso da un centro di riparazione autorizzato 1Control e il centro non autorizzato causi o contribuisca ad eventuali difetti o danni.

Questa garanzia non limita i diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa nazionale specifica dei beni di consumo. Il periodo di tempo in cui è valida la presente garanzia è limitato a 24 mesi che decorrono dalla prima data di acquisto del prodotto. Se questo viene utilizzato a scopo professionale il periodo è ridotto a 12 mesi. Durante il periodo di garanzia, il distributore nazionale indicato in calce a questo certificato, provvederà, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, ad eliminare i guasti che dovessero essere riscontrati ed imputabili ad un difetto di produzione. Fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente, i difetti riscontrati da apposito personale di assistenza saranno risolti mediante la riparazione o, a totale discrezione 1Control, mediante la sostituzione del Prodotto.

Questa Garanzia limitata è valida solo nel paese europeo a cui il prodotto è destinato ed è a totale carico del distributore nazionale di riferimento per quel paese e che è indicato in calce al certificato.

Alcune limitazioni ai servizi di assistenza di cui alla presente Garanzia potrebbero derivare dalla presenza di componenti specifici per un paese.

Non sono coperti da garanzia:

- I manuali e/o gli imballi.
- I contenuti dell'utente, le configurazioni scaricate sul prodotto o software di terzi.
- I costi relativi alle spedizioni del prodotto da e per il centro assistenza autorizzato.
- Il deterioramento dovuto a normale usura del prodotto includendo anche le batterie.

- Le rotture dovute a cause accidentali o ad imperizia e tutti i danni causati da qualsiasi agente esterno.
- Tutti i danni causati da un uso non conforme a quanto descritto nel manuale a corredo del prodotto.

Limiti di responsabilità

Questa Garanzia rappresenta la tutela fornita al consumatore da 1Control tramite il concessionario di riferimento e non intende limitare le garanzie del consumatore poste in obbligo al rivenditore dalle legislazioni dei diversi paesi. La presente Garanzia sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nei centri tecnici autorizzati o presso i rivenditori che curano la commercializzazione dei prodotti a marchio 1Control. I termini di Garanzia non sono prorogabili a nessun titolo e decorrono esclusivamente dalla data della prima vendita del prodotto al consumatore finale come certificato da un documento fiscale valido.

Le parti guaste sostituite durante le riparazioni in Garanzia sono di esclusiva proprietà 1Control e non potranno essere pretese dal consumatore a nessun titolo. Nei limiti previsti dalla legge vigente ed in mancanza di dolo, nessuna responsabilità è imputabile ad 1Control per danni dovuti alla perdita di dati utente causata da qualsivoglia difettosità coperta dalla Garanzia. Il consumatore per poter ottenere la riparazione dovrà sempre far pervenire il prodotto a sue spese, presso il centro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne limitino od impediscano l'uso. Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti e le perdite causate dall'inutilizzo del Prodotto o perdite di ricavi per qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale o consequenziale.

La responsabilità di 1Control è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il consumatore deve sempre e a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale presente nella memoria del telefono. Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di questa Garanzia il consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare il corrispettivo del preventivo richiesto dal centro di assistenza. 1Control non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di questa richiesta perché estranea alla tutela di garanzia.

ATTENZIONE: La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sul prodotto tentativi di apertura o manomissioni di qualsiasi tipo inclusa l'asportazione e/o la cancellazione delle etichette.

5 - CORRETTO SMALTIMENTO PRODOTTO

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

6 - CONFORMITÀ

1Control LINK è stato costruito in conformità alle norme tecniche e direttive vigenti al 05.09.2024 e consultabili a questo link diretto alla Dichiarazione di conformità: www.1control.it/conformityLINK Brescia il 05.09.2024, Legale Rappresentante, Marco Strepavara

Per le ultime informazioni aggiornate visita 1control.eu/latest-updates

Guide complet et informations sur sécurité/conformité

1 - CONSEILS D'UTILISATION

Description

1Control LINK est un appareil électronique qui vous permet de contrôler les appareils 1Control SOLO ou 1Control DORY.

1Control LINK communique avec 1Control SOLO ou 1Control DORY à l'aide du protocole Bluetooth LE 4. 1Control LINK se connecte à Internet via un réseau Wi-Fi 2,4 GHz ou via câble réseau LAN RJ45.

Distance de fonctionnement

La distance maximale entre 1Control LINK et 1Control SOLO ou 1Control DORY varie en fonction des conditions environnementales. En règle générale, cette distance est comprise entre 15 et 30 mètres.

Pour maximiser la portée du 1Control LINK, il est préférable de le placer à au moins 1 mètre du sol et dans un endroit où il n'y a pas d'obstacles entre 1Control LINK et 1Control SOLO ou 1Control DORY. Les murs en béton armé ou les boîtes métalliques peuvent affaiblir ou bloquer le signal 1Control LINK.

Exemples de positionnement:



A) 1Control SOLO positionné près du portail et 1Control LINK positionné dans la maison sur la fenêtre la plus proche du portail. Avec ce positionnement, vous pouvez ouvrir la porte à la fois en utilisant le Bluetooth et en utilisant le Wi-Fi.



B) 1Control SOLO et 1Control LINK tous deux positionnés dans la maison sur la fenêtre la plus proche du portail. De cette façon, en profitant de la plage de fonctionnement de la télécommande copiée sur votre SOLO, il est possible de couvrir une plus grande distance et d'ouvrir en Wi-Fi.

Conditions de fonctionnement

1Control LINK doit être placé dans un endroit à l'abri des agents atmosphériques.

Sécurité

Lorsque vous utilisez 1Control LINK pour la première fois, un code PIN numérique à 8 chiffres doit être défini. Ce code PIN doit être gardé secret. Les propriétaires du code PIN sont considérés comme des administrateurs de l'appareil. Il est possible de réinitialiser le code PIN en effectuant une réinitialisation d'usine de LINK.

L'administrateur du LINK peut inviter d'autres utilisateurs à utiliser une automatisation connectée via un 1Control SOLO ou 1Control DORY, sans leur fournir le code PIN, en utilisant les fonctionnalités de partage proposées par l'application.

La communication entre 1Control LINK et 1Control SOLO / 1Control DORY est protégée par des algorithmes de

sécurité de dernière génération basés sur des clés publiques et un cryptage symétrique de bout en bout avec des clés éphémères. La communication entre 1Control LINK et un smartphone utilise des algorithmes de sécurité pour une connexion Internet sécurisée et cryptée.

Alimentation

1Control LINK est alimenté par une alimentation USB 5V (déjà incluse dans l'emballage).

Données et limitations

LINK peut contrôler 5 appareils SOLO ou DORY et peut être utilisé par plusieurs personnes / smartphones.

Application

L'Application "1Control" est gratuite et téléchargeable sur les App Stores pour iPhone et Android.

Elle est compatible avec les systèmes suivants :

- Smartphone iPhone 4S ou supérieur doté d'iOS 9 ou supérieur
- Smartphone Android doté d'un système 4.3 ou supérieur et Bluetooth BLE 4

L'application "1Control" peut gérer et contrôler simultanément plusieurs dispositifs de 1Control.

Première installation

1. Vérifiez que vous avez déjà téléchargé l'application "1Control" et que vous avez configuré un appareil SOLO ou DORY
2. Connectez l'antenne et le câble d'alimentation fourni au 1Control LINK
3. Placez 1Control LINK dans un endroit où il y a une couverture du réseau Wi-Fi et à une distance de moins de 20-30 mètres de l'appareil 1Control SOLO ou 1Control DORY que vous souhaitez contrôler
4. Connectez-vous avec l'application "1Control" à 1Control LINK et définissez un code PIN secret
5. Connectez l'appareil 1Control LINK au réseau Wi-Fi souhaité ou via câble réseau
6. Associez un appareil 1Control SOLO ou 1Control DORY à 1Control LINK

Partages

Les administrateurs de l'appareil peuvent partager un accès avec 1Control LINK via l'application «1Control».

Tous les utilisateurs qui souhaitent recevoir un partage doivent s'inscrire depuis l'application en entrant leur numéro de téléphone. NB: il n'est pas possible d'utiliser le même numéro de téléphone pour s'enregistrer à partir de différents smartphones.

L'administrateur peut partager l'accès à un utilisateur en indiquant son numéro de téléphone. Il est possible de définir des contraintes de temps (date de début et de fin, jours de la semaine, heures du jour) pour les partages. Pour partager un accès, il n'est pas nécessaire d'être à proximité de l'appareil, cette opération peut également être effectuée à distance.

Réinitialisation d'usine

Vous pouvez supprimer complètement toutes les données stockées sur le LINK en le restaurant aux conditions d'usine. Pour réinitialiser, appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant plus de 10 secondes. La restauration de l'appareil entraîne la perte de toutes les données enregistrées.

Service après vente

En cas de problèmes, contactez-nous depuis le site www.1control.eu/contactez-nous

Contenu de la boîte

- 1 appareil LINK
- 1 antenne Bluetooth 4 LE / Wi-Fi
- 1 chargeur USB 5V
- 1 câble d'alimentation USB / micro-USB

Radiofréquences

Bluetooth: Fréq. 2402~2480 MHz, Puissance max. 4.54 dBm

WLAN: Fréq. 2412~2472MHz - 2422~2462MHz, Puissance max. 13.63 dBm

Autres données

Dimensions: 57 x 57 x 25mm

Poids (antenne incluse): 60g

2 - MESURES DE SÉCURITÉ**Interférences**

Interférences électromagnétiques peuvent perturber le fonctionnement d'un appareil sans fils, y compris 1Control LINK.

Wi-Fi

Conformité aux certificats européens CE ROHS (Directive 2014/53 / UE)

Puissance de transmission:

+ 20 dBm @802.11b

+ 14 dBm @802.11n

Transformateur

Conformité aux certificats européens CE ROHS

Entrée de l'appareil: DC5V ~ 1A

Sortie du transformateur: DC5V ~ 2A

Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires indiqués.

Conservez ces instructions

Merci de conserver les instructions et les documents fournis à l'intérieur de l'emballage.

3 - UTILISATION EN SÉCURITÉ

- Ne pas soumettre l'appareil à des chocs, secousses ou chutes violentes.
- Ne pas mettre l'appareil et/ou les piles dans un four à micro-ondes ou tout autre appareil à haute pression.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits contenant des gaz explosifs: il pourrait ne pas fonctionner ou prendre feu.
- Ne pas placer l'appareil sur des surfaces chaudes: il pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.
- Il est recommandé d'utiliser uniquement le chargeur d'alimentation fourni dans l'emballage.

1Control LINK est un dispositif wireless. Même si en conformité avec les normes en vigueur et marqué CE, comme tous les appareils wireless 1Control LINK pourrait perturber le bon fonctionnement de certains dispositifs électroniques et médicaux. Merci de respecter la législation et les règlements.

Ne pas démonter ou modifier l'appareil, cela pourrait être dangereux et amener l'appareil à ne plus fonctionner.

Ne pas jeter l'appareil dans le feu, cela pourrait prendre feu et exploser.

Ne pas souder les contacts de l'appareil, cela pourrait causer pertes, surchauffe, explosion ou incendie.

Dans le cas où l'appareil devient trop chaud, change de couleur ou se déforme lors de l'utilisation, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez un remplacement. Dans le cas où le dispositif perd du fluide ou dégage une mauvaise odeur, l'éloigner des sources de chaleur afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.

4 - GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

Les obligations de 1Control srl sont limitées à la réparation ou, à sa discrétion, au remplacement du produit ou des pièces défectueuses.

Les services d'assistance autorisés sont les seuls chargés par 1Control pour la fourniture d'un service-après-vente sous garantie. Cette garantie ne modifie pas les droits fondamentaux du client en vertu de la législation nationale applicable, ni les droits du client à l'égard du revendeur découlant du contrat de vente.

En l'absence de réglementations nationales applicables, cette garantie décrite est la seule et unique référence valable pour le client et ni 1Control ni ses associés ou distributeurs sont responsables de tout dommage accidentel ou indirect aux produits 1Control, découlant de la violation ou du non respect des conditions d'utilisation et de garantie décrites précédemment. Ces conditions ne modifient pas les droits accordés au consommateur par le Code de la Consommation. Certains produits peuvent différer de ces lignes directrices. Vérifiez auprès de votre détaillant ou visitez le site web www.1control.it

Exclusion d'autres dommages

Dans la mesure maximale permise par la loi applicable, en aucun cas 1Control et ses fournisseurs, ses associés et ses agents ne pourraient être tenus pour responsables dans les cas suivant :

- dommages accidentels ou fortuits;
- dommages et pertes de quelque nature que ce soit relatifs au manque à gagner, perte de données, divulgation d'informations confidentielles, l'impossibilité d'utiliser tout ou partie de l'appareil Hardware ou le Software, blessures corporelles ou non-respect des obligations (y compris, par exemple, l'obligation de diligence, d'agir de bonne foi ou d'exercer un soin raisonnable) ou dommages indirects, particuliers ou moraux découlant du ou liés de quelque façon au Software ou au dispositif Hardware.

Les exclusions ci-dessus sont applicables même si 1Control, ses fournisseurs, ses associés ou ses agents ont été avisés de la possibilité de tels pertes ou dommages et même en cas d'erreur, faute (y compris la négligence), responsabilité objective ou ce qu'on appelle responsabilité du produit, fausse déclaration ou d'autres raisons. Puisque certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages accidentels ou fortuits, la limitation ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas concerner l'utilisateur.

Exclusion de la couverture

Cette garantie limitée n'est pas applicable et 1Control n'est pas responsable en vertu de cette garantie limitée dans le cas où le Software ou le dispositif Hardware :

- est utilisé à des fins commerciales, y compris la location ou le leasing
- a été modifié ou altéré;
- a été endommagé par cause de force majeure, de mauvaise ou abusive utilisation, de négligence, d'accident, de détérioration, de mauvaise gestion ou application, ou toute autre cause qui ne serait pas reliée aux défauts du dispositif Hardware ou du Software;
- a été endommagé lors des expéditions;
- n'est pas utilisé conformément à la documentation d'accompagnement et au mode d'emploi
- il a été réparé, modifié ou altéré par autre entité qu'un centre de réparation agréé 1Control et si le centre non autorisé provoque ou contribue à une défectuosité ou dommage.

Cette garantie ne limite pas les droits reconnus au consommateur selon les normes nationales spécifique des biens de consommation. La période durant laquelle la présente garantie est valable est limitée à 24 mois à compter de la première date d'achat du produit. Si l'appareil est utilisé professionnellement, la période de garantie fabricant est réduite à 12 mois. Durant la période de garantie, le distributeur national indiqué à la fin de ce certificat fera le nécessaire, à ses frais et dans un délai raisonnable, pour corriger les problèmes qui pourraient survenir et qui seraient imputables à un défaut de production. Sous réserve des dispositions de la loi en vigueur, les défauts constatés par le personnel de SAV seront corrigés en réparant ou, à la discrétion de 1Control, par la substitution du produit.

Cette Garantie limitée est valable uniquement dans le pays européen où le produit est destiné et est totalement à la charge du distributeur national de référence pour ce pays, qui est indiqué au bas du certificat. Quelques limitations aux services d'assistance de cette garantie pourraient dériver de la présence de composants spécifiques pour un pays.

Ne sont pas couverts par la garantie:

- Les documentations, manuels et/ou les emballages.
- Les données de l'utilisateur, les configurations téléchargées sur le produit ou les logiciels de tiers.
- Les coûts relatifs à l'expédition du produit du centre ou pour le centre d'assistance autorisé.
- La détérioration due à l'usure normale du produit, y compris les piles.
- Les ruptures dues à des causes accidentelles ou à des maladroites et tous les dommages dus à toute sorte d'élément externe.

- Tous les dommages dus à une utilisation non conforme à ce qui est décrit dans le manuel accompagnant le produit.

Limites de responsabilité

Cette Garantie représente la tutelle fournie au consommateur par 1Control par l'intermédiaire du concessionnaire de référence et ne limite pas les garanties du consommateur à celles obligatoires selon la législation du pays du revendeur. La présente Garantie sera reconnue seulement et exclusivement dans les centres techniques autorisés ou chez les revendeurs s'occupant de la commercialisation des produits de la marque 1Control. Les termes de la Garantie ne peuvent en aucun cas être prolongés et sont valables exclusivement à compter de la date de la première vente du produit au consommateur final, attestée par un document fiscal valable. Les parties endommagées substituées durant les réparations en Garantie sont de la propriété exclusive de 1Control et ne pourront en aucun cas être prétendues par le consommateur. Dans les limites prévues par la loi en vigueur et en absence de faute intentionnelle, aucune responsabilité est imputable à 1Control pour des dommages dus à la perte de données utilisateur causée par une défectuosité couverte par la Garantie. Le consommateur, pour pouvoir obtenir la réparation, devra toujours faire parvenir le produit à ses frais au centre autorisé, sans aucun verrouillage et code de sécurité qui puissent limiter ou empêcher l'utilisation. De plus, la perte de profits, les pertes causées par l'inutilisation du Produit ou les pertes de gains pour tout dommage direct, indirect, spécial ou fortuit sont exclus de la responsabilité.

La responsabilité de 1Control est toujours limitée à la valeur d'achat du produit et le consommateur doit toujours garder une copie des données et du software personnel présent dans la mémoire de son téléphone. Pour les anomalies qui, pour les motifs indiqués ci-dessus, ne sont pas liées aux termes de cette Garantie, le consommateur qui ne désire pas effectuer la réparation devra verser le prix prévu dans le devis demandé par le centre d'assistance. 1Control ne pourra en aucun cas être retenu responsable de cette demande car elle n'est pas comprise dans la garantie.

ATTENTION: La garantie n'est en aucun cas valable si sur le produit des tentatives d'ouverture ou toutes sortes de violations sont vérifiées, y compris l'enlèvement et/ou l'élimination des étiquettes.

5 - ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT

Au sens de l'art. 13 du Décret de Loi du 25 juillet 2005, n. 151 "Actuation des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relative à la réduction de l'utilisation des substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, ainsi que l'élimination des déchets". Le symbole de la poubelle barrée reporté sur l'appareil ou sur la confection indique que le produit doit être collecté séparément des autres déchets quand il est hors d'usage. La collecte sélective de cet appareil hors d'usage est organisée et gérée par le producteur. L'utilisateur qui désire se débarrasser du présent appareil devra donc contacter le producteur et suivre le système qu'il a adopté pour permettre la collecte séparée de l'appareil hors d'usage. La collecte sélective appropriée pour l'étape successive de l'appareil destiné au recyclage, au traitement, et à l'élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter de possibles effets négatifs sur l'environnement et sur la santé, et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux qui composent l'appareil. L'élimination abusive du produit de la part du détenteur comporte l'application de sanctions administratives prévues par la législation en vigueur.

6 - CONFORMITÉ

1Control LINK a été fabriqué dans le respect des normes techniques et directives en vigueur au 05.09.2024 et consultables sur ce lien direct à la déclaration de conformité: www.1control.it/conformityLINK
Brescia le 05.09.2024, Représentant Légal, Marco Streparava

Pour les dernières informations mises à jour, visitez 1control.eu/latest-updates



Komplette Anleitung und Sicherheits-/Konformitätsinformationen

1 - GEBRAUCHSANWEISUNG

Beschreibung

1Control-LINK ist ein elektronisches Gerät, das Ihnen ermöglicht, 1Control SOLO- oder 1Control DORY-Geräte zu steuern.

1Control-LINK kommuniziert mit 1Control SOLO oder 1Control DORY mittels Bluetooth LE 4-Protokoll. 1Control-LINK ist mit dem Internet über ein 2,4 GHz WLAN-Netzwerk oder über RJ45-LAN-Netzwerkkabel verbunden.

Bedienentfernung

Der maximale Abstand zwischen 1Control-LINK und einem zu steuernden 1Control-SOLO oder -DORY variiert, entsprechend der Umweltbedingungen. Üblicherweise beträgt dieser Abstand zwischen 15 und 30 Metern. Um den Bereich des 1Control-LINK zu maximieren ist es am besten, dieses mindestens 1 Meter über dem Boden und an einem Ort ohne Hindernisse zwischen 1Control-LINK und zu steuerndem 1Control-SOLO oder -DORY zu platzieren. Stahlbetonwände oder Metallkästen können das 1Control-LINK-Signal abschwächen oder blockieren.

Beispiele für die Positionierung:



A) 1Control-SOLO platziert in der Nähe des Tores und 1Control-Link platziert im Haus, am Fenster, das dem Tor am nächsten liegt. Diese Lösung ermöglicht Ihnen, das Tor sowohl mit Bluetooth als auch mit WLAN zu öffnen.



B) 1Control-SOLO und 1Control-LINK beide im Haus, an dem Fenster, das dem Tor am nächsten liegt, platziert. Auf diese Weise können Sie, indem Sie die Reichweite der auf Ihrem SOLO integrierten Fernbedienung nutzen, eine größere Entfernung abdecken und Ihr Tor über die WLAN-Verbindung öffnen.

Betriebsbedingungen

1Control-LINK muss an einem vor Witterungseinflüssen geschützten Ort platziert sein.

Sicherheit

Wenn Sie 1Control LINK zum ersten Mal verwenden, muss ein 8-stelliger numerischer PIN-Code eingestellt werden. Diese PIN ist geheim zu halten. PIN-Code-Inhaber gelten als Administratoren des Geräts. Es ist möglich die PIN auf die Werkseinstellungen von LINK zurückzusetzen.

Der Administrator des LINK-Gerätes kann andere Nutzer einladen, eine Automation zu verwenden, die über ein 1Control-SOLO- oder 1Control-DORY-Gerät verbunden ist, ohne diesen den PIN-Code zu geben, nur durch Nutzung der durch die App gebotenen Freigabefunktionen.

Die Kommunikation zwischen dem 1Control LINK und dem 1Control SOLO / 1Control DORY ist durch Sicherheitsalgorithmen der neuesten Generation geschützt, die auf öffentlichen Schlüsseln und symmetrischer End-to-End-Verschlüsselung mit vergänglichen Schlüsseln basieren. Die Kommunikation zwischen 1Control-LINK und einem Smartphone verwendet Sicherheitsalgorithmen für eine sichere und verschlüsselte Internetverbindung.

Spannungsversorgung

Der 1Control-LINK wird über ein 5V USB-Netzteil (bereits im Paket enthalten) versorgt.

Daten und Einschränkungen

LINK kann 5 SOLO- oder DORY-Geräte steuern und kann von mehreren Personen/Smartphones verwendet werden.

App

Die App "1Control" ist kostenlos und kann von den iPhone- und Android-Stores heruntergeladen werden. Sie ist mit den folgenden Systemen kompatibel:

- Smartphone iPhone 4S oder höher mit iOS 9 oder höher
- Android-Smartphone mit System 4.3 oder höher und Bluetooth LE 4

Die App "1Control" kann mehrere 1Control-Geräte gleichzeitig verwalten und steuern.

Erstinstallation

1. Stellen Sie sicher, dass Sie bereits die "1Control"-App heruntergeladen und ein SOLO- oder DORY-Gerät konfiguriert haben
2. Schließen Sie die Antenne und das mitgelieferte Netzkabel an den 1Control-LINK an
3. Platzieren Sie den 1Control-LINK an einem Ort, an einem Ort mit WLAN-Netzwerkreichweite und in einem Abstand von weniger als 20-30 Metern vom 1Control-SOLO- oder 1Control-DORY-Gerät, das Sie steuern wollen
4. Verbinden Sie die "1Control"-App mit dem 1Control-LINK und richten Sie einen geheimen PIN-Code ein
5. Verbinden Sie das 1Control-LINK-Gerät mit dem gewünschten WLAN-Netzwerk oder über Netzkabel
6. Kopplein Sie ein 1Control-SOLO- oder 1Control-DORY-Gerät mit dem 1Control-LINK

Anteile

Geräteadministratoren können über die App "1Control" einen Zugriff mit 1Control LINK freigeben. Alle Benutzer, die eine Freigabe erhalten möchten, müssen sich über die App unter Angabe ihrer Telefonnummer registrieren. Hinweis: Es ist nicht möglich, dieselbe Telefonnummer zur Registrierung von verschiedenen Smartphones zu verwenden.

Der Administrator kann einem Benutzer den Zugriff freigeben, indem er dessen Telefonnummer eingibt. Sie können Zeitbeschränkungen (Start- und Enddatum, Wochentage, Tageszeiten) für Freigaben festlegen. Sie müssen sich nicht in der Nähe des Geräts befinden, um einen Zugriff zu teilen. Dieser Vorgang kann auch per Fernzugriff ausgeführt werden.

Zurücksetzung auf Werkseinstellungen

Es ist möglich, alle auf dem LINK gespeicherten Daten vollständig zu löschen, indem Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Halten Sie zum Zurücksetzen die Reset-Taste am Gerät länger als 10 Sekunden gedrückt. Das Wiederherstellen des Geräts führt zum Verlust aller gespeicherten Daten.

Kundendienst nach dem Kauf

Bei Problemen kontaktieren Sie uns über die Website www.1control.eu/kontakt

Lieferumfang

- 1 LINK-Gerät
- 1 Bluetooth 4 LE / Wi-Fi-Antenne
- 1 USB 5V-Netzteil
- 1 USB / Mikro-USB-Kabel

Radiofrequenzen

Bluetooth: Frequenz 2402~2480 MHz, max. Leistung, 4,54 dBm

WLAN: Frequenz 2412–2472 MHz – 2422–2462 MHz, max. 13,63 dBm

Weitere Daten

Abmessungen: 57 x 57 x 25mm

Gewicht (inkl. Antenne): 60g

2 - SICHERHEITSHINWEISE

Störungen

Abmessungen: 57 x 57 x 25mm

Gewicht (inkl. Antenne): 60g

WLAN

Konformität mit europäischen CE ROHS-Zertifikaten (Direktive 2014/53/EU)

Übertragungsleistungen:

+ 20dBm @802.11b

+ 14dBm @802.11n

Transformator

Konformität mit europäischen CE ROHS-Zertifikaten

Geräteeingang: DC5V ~ 1A

Transformator-Ausgang: DC5V ~ 2A

Zubehör

Verwenden Sie nur das auf der Verpackung angegebene Zubehör.

Gebrauchsanweisung

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

3 - SICHERE ANWENDUNG

- Schütteln, werfen oder stoßen Sie das Gerät nicht.
- Legen Sie das Gerät nicht in die Mikrowelle.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Gegenwart von Gasen oder Explosivstoffen – Brandgefahr!
- Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen, da es sonst nicht mehr richtig funktioniert.
- Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.
- Wir empfehlen, nur das im Paket mitgelieferte Netzteil zu verwenden.

1Control LINK ist ein drahtloser Sender. Obwohl das Gerät normgerecht und CE-Konform ist, könnte 1Control LINK die Funktion von elektronischen oder medizinischen Apparaten beeinflussen. Bitte halten Sie sich an die Vorschriften.

Das Gerät nicht zerlegen oder verändern, da dies gefährlich sein und es kaputt gehen könnte. Das Gerät nicht ins Feuer werfen – Brand- bzw. Explosionsgefahr.

Die Kontakte des Gerätes nicht schweißen, dies könnte zu Ausfällen, Überhitzungen, Explosionen oder Bränden führen.

Im Falle einer Überhitzung des Gerätes, bei Farbwechsel oder Verformung während des Gebrauchs, sofort den Gebrauch unterlassen und nach Ersatzgerät fragen.

Im Falle von Flüssigkeitsverlust oder schlechtem Geruch, das Gerät von Hitzequellen entfernen, um Brand- oder Explosionsgefahr zu vermeiden.

4 - BEGRENZTE HERSTELLERGARANTIE

Die Pflichten von 1Control sind auf Reparaturen begrenzt oder je nach Ermessen von 1Control, auf Ersatz des Produktes oder der fehlerhaften Teile.

Während der Garantiezeit dürfen Reparaturen nur von autorisierten Servicepartnern durchgeführt werden. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf die vom Gesetz vorgesehenen Rechte des Kunden, je nach anwendbarer Landesgesetzgebung und auch nicht auf die Rechte des Kunden gegen den Händler, welche vom Verkaufsvertrag abstimmen. In Abwesenheit von anwendbarer Landesgesetzgebung, ist diese Garantie der einzige Kundenschutz und weder 1Control, noch seine Schwestergesellschaft oder sein Händler sind für jeglichen zufälligen oder indirekten Schaden an den 1Control Produkten, stammend von der Nichteinhaltung der ob genannten Garantiebedingungen, verantwortlich.

Die vom Verbraucherschutz anerkannten Rechte des Verbrauchers werden nicht beeinträchtigt. Einige Produkte können von diesen Richtlinien abweichen. Überprüfen Sie dies mit Ihrem Händler oder besuchen Sie die Website www.1control.it

Ausschluss von anderen Schäden

Soweit gesetzlich zulässig, sind das Unternehmen 1Control und seine Lieferanten, seine Beteiligungsgesellschaften und seine Vertreter nicht verantwortlich für:

- Zufällige- oder Folgeschäden;
- Schäden oder Verluste jeglicher Art bezüglich Verdienstaussfall, Datenverluste, Verlust der Privatsphäre, oder Verlust von vertraulichen Informationen,

Schaden durch Funktionsuntüchtigkeit der Software oder Hardware, Personenschäden oder Verstoß gegen Pflichten (einschließlich, z.B., Sorgfaltspflicht, Treu und Glauben) oder indirekte Schäden wie Moralschäden die mit Soft- oder Hardware in Verbindung stehen. Oben genannter Haftungsausschluss gilt auch im Falle, wenn 1Control oder seine Lieferanten, Beteiligungsgesellschaften und Vertreter über mögliche Verlusten oder Schäden informiert wurden und auch im Falle von Fehlern, Schuld (eingeschlossen Nachlässigkeit), verschuldensunabhängiger Haftung, falsche Darstellung oder anderen Gründen.

Wir weisen darauf hin, dass der Haftungsausschluss in manchen Rechtssystemen für zufällige oder Folgeschäden nicht zulässig ist.

Erlöschen der Garantie

Die begrenzte Herstellergarantie gilt nicht falls die Software oder Hardware:

- für kommerzielle Zwecke verwendet wird, eingeschlossen Vermietung oder Leasing;
- modifiziert und gefälscht wird;
- höherer Gewalt ausgesetzt ist, unangebracht oder unerlaubt benutzt wird;
- bei Nachlässigkeit, Unfall, Abnutzung, falscher Anwendung und bei Gründen die nicht in Verbindung mit Fehlern der Hard- oder Software stehen;
- während des Transports beschädigt;
- not used according to instructions given in the documentation and instructions manual otherwise;
- bei Anwendungsfehlern durch Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung, bei Reparaturen oder Schäden, die nicht von Servicepartnern von 1Control durchgeführt wurden, Die begrenzte Herstellergarantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte nicht ein.

Diese Garantie beschränkt die Rechte der Verbraucher nicht aus den nationalen Gesetzen über Verbrauchsgüter. Die Gültigkeitsdauer dieser Garantie beträgt 24 Monate gilt ab Kaufdatum Produktes.

Bei gewerblicher Nutzung beträgt die Garantie 12 Monate. Während der Garantiezeit befreit der auf der Gebrauchsanweisung genannte nationale Händler auf eigene Kosten und in angemessener Zeit Defekte, die auf einen Produktionsfehler zurückzuführen sind.

Je nach geltenden Gesetzen, werden die festgestellten Fehler von geeignetem Kundendienstpersonal durch Reparatur behoben oder nach dem Ermessen von 1Control, durch ein neues Produkt ersetzt.

Die begrenzte Herstellergarantie ist nur im EU-Land gültig, in dem es gekauft wurde, und geht zu Lasten des nationalen Händlers, welcher am unteren Rand der Gebrauchsanweisung genannt wird.

Folgendes ist von der Garantie ausgeschlossen:

- Gebrauchsanweisung und/oder Verpackungen.

- Nutzerinhalte, Heruntergeladene Software oder Software von Dritten.
- Die Versandkosten (Hin- und Rücksendung) des Produktes an ein autorisiertes Kundendienst-Center.
- Unsachgemäße Behandlung des Produktes, einschließlich Batterien.
- Höhere Gewalt.
- Nicht-Beachtung der Gebrauchsanweisung.

Haftungsbeschränkung

Diese Garantie ist ein Verbraucherschutz von 1Control und schränkt den gesetzlichen Verbraucherschutz der in den jeweiligen Ländern gilt nicht ein.

Die Garantie kann nur bei autorisierten Servicepartnern oder bei den Händlern erfolgen.

Die Garantiedauer ist aus keinem Grund verlängerbar und gilt ab Kaufdatum, nachzuweisen mit Rechnung oder Kassenbon.

Die während der Garantie ersetzten Fehlteile sind exklusives Eigentum von 1Control und können auf keinem Fall vom Verbraucher bemängelt werden.

Soweit gesetzlich nicht anders geregelt, ist 1Control für Schäden durch Verlust von Benutzerdaten, nicht verantwortlich.

Bei Serviceleistungen schickt der Nutzer das Produkt auf eigene Kosten an eine autorisierte Servicestelle, ohne Sperre bzw. Sicherheitscode. Dies könnte die Reparatur behindern.

Verdienstverluste, Verluste durch Nicht-Gebrauch und Folgeschäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantieleistung von 1Control steht immer im Verhältnis zum Einkaufswert des Produktes. Der Nutzer soll immer eine Kopie der Daten der persönlichen Software abspeichern bzw. aufbewahren.

Für Schäden, die aus ob genannten Gründen kein Garantiefall sind, muss der Verbraucher für den Kostenvoranschlag des Kundendienstes und weitere anfallende Kosten bezahlen, auch wenn er keine Reparatur wünscht.

ACHTUNG: die Garantie erlischt bei Öffnungsversuche des Produktes oder Aufbrechen, einschließlich der Entfernung der Etiketten des Produktes.

5 - GEEIGNETE ENTSORGUNG DES PRODUKTES

Im Sinne des Art. 13 der Verordnung vom 25. Juli 2005, Nr. 151 "Durchführung der Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG e 2003/108/EG, mit Bezug auf der Beschränkung des Verbrauchs von gefährlichen Substanzen in den elektrischen und elektronischen Ausstattungen, sowie auf der Entsorgung der Abfälle". Das Symbol eines durchgestrichen Müllcontainers auf dem Apparat oder auf der Verpackung zeigt, dass das Produkt nach Ende seiner Lebensdauer separat von anderem Müll entsorgt werden soll. Die Abfalltrennung dieses Apparates ist vom Hersteller organisiert und geleitet.

Der Benutzer, der diesen Apparat entsorgen möchte soll den Hersteller kontaktieren und den Anweisungen für die Abfalltrennungen des Produktes folgen, um dieses zu entsorgen. Die angemessene Abfalltrennung für die Folgesendung des abgelegten Produktes zum Recycling, Behandlung und umweltverträgliche Entsorgung trägt zum Vermeiden von möglichen, negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit bei und fördert den Wiederverbrauch und/oder die Wiederverwendung der Materialien aus denen der Apparat zusammen gesetzt ist. Unsachgemäße Entsorgung kann zur vom Landesgesetz vorgesehenen Verwaltungsstrafe führen.

6 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1Control LINK wurde in Übereinstimmung mit den am 05.09.2024 geltenden technischen Standards und Richtlinien gebaut. Sie können unter diesem direkten Link zur Konformitätserklärung eingesehen werden: www.1control.it/conformityLINK

Brescia, am 05.09.2024, gesetzlicher Vertreter, Marco Streparava

Die aktuellsten Informationen finden Sie unter 1control.eu/latest-updates

Discover the 1Control product range

Scopri la gamma prodotti 1Control
Découvrez la gamme de produits 1Control
Entdecken Sie die 1Control Produktpalette



Solo
Control

The gate opener for smartphone



Dory
Control

The smart electronic lock



Why
Control

The universal remote control



Loco
Control

The smart bluetooth padlock

Need help? Write to support@1control.it

Hai bisogno di aiuto? Scrivi a support@1control.it

Besoin d'aide? Écrivez à support@1control.it

Brauchen Sie Hilfe? Schreiben Sie an support@1control.it



1Control srl

Via Viterbo 6 - 25125 Brescia (IT)
info@1control.it - www.1control.it